

## Brecher mit Schraubenkopf



### Schraubhülsenbrecher M12

- Einschlagen des eingeschraubten Hilfsstiftes in die Schalung.
- Hülse aufschrauben.
- Betonieren und Entschalen, ein Teil der Schalung bricht ab.
- Gewindeteil erst bei der Montage abschrauben.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT11703</b>
EAN:	8712259016887