

Brecher mit Schraubenkopf



Schraubhülsenbrecher M16

- Einschlagen des eingeschraubten Hilfsstiftes in die Schalung.
- Hülse aufschrauben.
- Betonieren und Entschalen, ein Teil der Schalung bricht ab.
- Gewindeteil erst bei der Montage abschrauben.

Artikel-Nr.:	AT11704
EAN:	8712259016894