Arrêt tube

Arrêt tube

- pour boîtiers de luminaires ou de haut-parleurs
- empêche une insertion trop profonde des tubes
- empêche que les tubes ne glissent, même en cas de contraintes extrêmes
- Ø ouverture requis dans le boîtier : 21 mm (par perçoir universel 1085-80)

Réf. d'article :	**1274-20**
EAN:	4013456355552
Pour tubes selon DIN EN avec Ø extérieur	20 mm
Emballage intérieur/envoi	25/100

Butée de tube pour le positionnement sûr et précis des tubes d'installation dans les boîtiers d'encastrement. Empêche d'introduire les tubes trop profondément et que ces derniers ne glissent, même en cas de contrainte extrême.

- Garantit un raccordement étanche au béton des tubes DIN EN
- empêche une insertion trop profonde des tubes
- Empêche que les tubes ne glissent en cas de contraintes extrêmes
- Embout fileté pour tubes en pouces dans le stoppeur de tube

650 °C