

Brecher mit Schraubenkopf



Schraubhülsenbrecher M8

- Einschlagen des eingeschraubten Hilfsstiftes in die Schalung.
- Hülse aufschrauben.
- Betonieren und Entschalen, ein Teil der Schalung bricht ab.
- Gewindeteil erst bei der Montage abschrauben.

Artikel-Nr.:

AT11701

EAN:

8712259016863