Brecher mit Schraubenkopf

Schraubhülsenbrecher M10

- Einschlagen des eingeschraubten Hilfsstiftes in die Schalung.
- Hülse aufschrauben.
- Betonieren und Entschalen, ein Teil der Schalung bricht ab.
- Gewindeteil erst bei der Montage abschrauben.

Artikel-Nr.:	**AT11702**
EAN:	8712259016870